



# EN DE HU RO LT PT ES PL HR CZ



APP Control



## LED STRIP SET

EU Plug adapter +  
IR remote included



# tuya<sup>®</sup> SMART

For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

**Bramcke GmbH**  
52353 Düren  
An Gut Nazareth 18A  
Germany  
[www.bramcke.de](http://www.bramcke.de)




Thank you for choosing AVIDE product! Please read the following instructions carefully before use.

Prior to assembly, check the contents of the kit and its integrity. Do not use the product in case of damage! Switch off the power supply before installation! When assembling, make sure that the cables are connected correctly. Make sure that the arrow on the controller and the arrow on the strip face each other when connecting. Do not use the LED strip wrapped or rolled up! Make sure the polarity is correct when inserting the battery. Disassembly of the AC adapter and controller housing is prohibited and can be fatal! We do not guarantee the disassembled devices! We do not accept any liability for non-compliance with the rules of life and accident protection, or for possible damage resulting from incorrect installation or damage to the products.

## LED strip


Voltage:	12V
LED/meter:	30
Color temperature:	RGB
Beam angle:	120°

Number of buttons	Function	Function description
1.	Switching on and off	Turn on or off the LED strip.
2.	Brightness up and down	Brightness can be changed for static colors and speed for alternating colors.
3.	Static colors	Adjust a static color on the LED strip.
4.	Music control	The LED strip is flashing to the rhythm of the music. 1. Flash rapidly in 3 colors(Red-Green-Blue) 2. Flash rapidly in 7 colors(Red-Green-Blue-Yellow-Cyan-Purple-White) 3. Flash slowly in 3 colors(Red-Green-Blue) 4. Flash slowly in 7 colors(Red-Green-Blue-Yellow-Cyan-Purple-White)
5.	Timer	Set a timer to 1, 2 or 4 hours. After that the LED strip is turns off. Press again to turn off the timer.
6.	Fade	3(red-green-blue) or 7 colors(red-green-blue-yellow-cyan-purple-white) change continuously with transition.
7.	Starry	A previously settled color is flashing.
8.	Night	The LED strip lit in blue color.
9.	Party	The LED strip changing the Red-Green-Blue colors
10.	Candle	The LED strip is imitate a candle flame like color
11.	Jump	3(red-green-blue) or 7 colors(red-green-blue-yellow-cyan-purple-white) change continuously without transition.
12.	DIY( Setting an unique color)	Set maximum 3 unique color at the same time
13.	DIY color setting	Adjust the amount of Red-Green-Blue while setting a unique color with the DIY1, DIY2 or DIY3 buttons.



## Control modes

### 1. Manual Control by 3 Buttons




C : Switch light mode.


U: On/Off

M : Enter the music mode, exit the music mode.  
The red light is always on.

### 2. Remote Control



### 3. Application remote



Scan the TUYA QR code on the back of the package with your phone and download the "TuyaSmart" application. Make sure your phone is connected to the WiFi network, then open the "TuyaSmart" app. (The product can be used with TuyaSmart and SmartLife, the pairing process is the same).



### 1. Register a user account in the application by entering your phone number or email address.

Before pairing, make sure that the LED bar flashes quickly (0.5 seconds / flash). If it does not flash quickly, follow these two steps:




**T1.** : Power up the controller. After 10 seconds, unplug and reconnect power.


**T2.** : Switch UP-DOWN-UP-DOWN-UP (between switches, make sure that the strip flashes for each switch and then unplug it again).

If everything is done correctly, the strip will flash quickly. (0.5 seconds / flash) If you find that it flashes slowly, repeat the above two steps.

## MANUAL PAIRING




**M1.** After logging in, press the "Add device" button on the home screen.




**M2.** Select the "Lighting" tab on the left, then tap the icon named "Strip Lights (WiFi)".

**M3.** If the application does not detect it, enter the name and password of the 2.4GHz WiFi network you want to use, then click "Next".




**M4.** If you have completed steps T1 and T2 and the strip flashes quickly, touch "Confirm indicator rapidly blink" and then press "NEXT".

**M5.** After successful pairing, the paired product is displayed, which can also be named by clicking on the pencil icon. Then click the "Done" button and the product is ready to use.




## AUTOMATIC PAIRING



**A1.** After logging in, press the "Add device" button on the home screen.

**A2.** Proceed as described in T1 and T2 and as soon as the strip flashes quickly, proceed to step A3.



**A3.** Click the "Auto Scan" icon. (Make sure you are connected to a WIFI network. For faster pairing, also turn on Bluetooth on your device. (If "Your device may need to configure WI-FI info to connect to the network" appears on the screen, click Configuring WI-FI button and enter the name and password of the 2.4GHz WIFI network then click "Next".

**A4.** If the pairing process has started, the product will flash continuously after flashing. After a short time, the device (s) discovered by the application will appear.


**A5.** Click the "Next" button. Here we can name our product by clicking on the pencil icon and then by tapping the "Done" button the product is ready for use.





## CREATE A GROUP (FOR MULTIPLE PRODUCTS)

If you want to control several TUYA light sources together in a room or apartment, it is also possible to create a group.



**CS1:** Click any device you want to group in the main window, then click the pencil icon in the upper-right corner of the pop-up window. Select "Create Group" here.



**CS2:** In the next window, you can see the available devices and tap the devices you want to pair one by one (indicated by a yellow tick if the device is selected) and then press the "Save" button.

**CS3:** In the pop-up window, you can name the group for easier identification.

**CS4:** As a final step, open the named group from the main window and you can already control the desired light sources together.


Vielen Dank, dass Sie sich für AVIDE entschieden haben! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.

Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau den Inhalt des Kits und dessen Integrität. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Schalten Sie die Stromversorgung vor dem Zusammenbau aus! Stellen Sie beim Zusammenbau sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf dem Controller und der Pfeil auf dem Streifen beim Anschließen einander zugewandt stehen. Benutzen Sie den LED-Streifen nicht, wenn er eingewickelt oder aufgerollt ist! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität. Öffnen des Netzteils und des Controller-Gehäuses ist verboten und lebensgefährlich! Wir bieten keine Garantie für Produkte, dessen Gehäuse geöffnet wurde! Wir übernehmen keine Haftung für die Nichteinhaltung der Lebens- und Unfallschutzbestimmungen oder für mögliche Schäden, die durch fehlerhafte Installation oder Beschädigung der Produkte entstehen.

### LED-Streifen


Spannung:	12V
LED/Meter:	30
Länge:	5m
Beleuchtungsfarbe:	RGB + 2700K
Beleuchtungswinkel:	120°

1.	Ein-/Aus-Taste	Mit dieser Taste können Sie den LED-Streifen ein- und ausschalten
2.	Tasten zur Helligkeitssteuerung	Einstellen der Helligkeit des LED-Streifens und der Geschwindigkeit von den verschiedenen Funktionen
3.	Statische Farben	Der LED-Streifen leuchtet in einer Farbe Ihrer Wahl.
4.	Musiksteuerung	Der LED-Streifen blinkt im Rhythmus der Musik: 1. Er blinkt schnell in 3 Farben (Rot-Grün-Blau) 2. Er blinkt schnell in 7 Farben (Rot-Grün-Blau-Gelb-Cyan-Violett-Weiß) 3. Er blinkt langsam in 3 Farben (Rot-Grün-Blau) 4. Er blinkt schnell in 7 Farben (Rot-Grün-Blau-Gelb-Cyan-Violett-Weiß)
5.	Timer	Sie können die Zeit einstellen, nach der sich der LED-Streifen ausschalten soll (1, 2, 4 Stunden)
6.	Fade	3 (rot-grün-blau) oder 7 Farben (rot-grün-blau-gelb-cyan-violett-weiß) im ständigen Wechsel mit Übergang.
7.	Starry	Eine zuvor eingestellte Farbe blinkt.
8.	Night	Der LED-Streifen leuchtet blau.
9.	Party	Farbwechsel rot-grün-blau ohne Übergang.
10.	Candle	Der LED-Streifen leuchtet in einer Farbe, die das Licht einer Kerze nachahmt.
11.	Jump	Ständiger Wechsel von 3 (Rot-Grün-Blau) oder 7 Farben (Rot-Grün-Blau-Gelb-Cyan-Violett-Weiß) ohne Übergang.
12.	DIY (Benutzerdefinierte Farbe einstellen)	Es können maximal 3 benutzerdefinierte Farben gleichzeitig eingestellt werden
13.	DIY-Einstellung der Farbmenge.	Mit dieser Taste können Sie die Rot-Grün-Blau-Farbmenge einstellen, die mit DIY1, DIY2 oder DIY3 Tasten gespeichert wird.



## Control modes

### 1. Manuelle Steuerung über 3 Tasten




C : Lichtmodus wechseln.

E : An/Aus


M : Musikmodus aufrufen, Musikmodus verlassen.

Das rote Licht ist immer an.

### 2. Fernbedienung



### 3. Application remote



Scannen Sie den TUYA-QR-Code auf der Rückseite des Pakets mit Ihrem Handy und laden Sie die App „TuyaSmart“ herunter. Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist, und öffnen Sie die App „TuyaSmart“. (Das Produkt kann sowohl mit der App TuyaSmart, als auch mit SmartLife verwendet werden, der Pairing-Vorgang ist der gleiche).



**1.** Registrieren Sie mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein Benutzerkonto in der App, Stellen Sie vor dem Pairing sicher, dass der LED-Streifen schnell blinkt (0,5 Sekunden/Blitz). Wenn sie nicht schnell blinkt, gehen Sie folgendermaßen vor:




**T1 :** Schließen Sie den Controller an die Stromversorgung an. Ziehen Sie nach 10 Sekunden den Netzstecker und schließen Sie die Stromversorgung wieder an.

**T2 :** Schalten Sie ihn EIN-AUS-EIN-AUS-EIN (Stellen Sie zwischen dem einzelnen Ein- und Ausschaltvorgänge sicher, dass das Band bei jedem Einschalten blinkt, und schalten Sie ihn erst dann wieder aus).


Wenn alles richtig gemacht ist, blinkt der Streifen schnell. Wenn es langsam blinkt, wiederholen Sie die beiden obigen Schritte.

## MANUELLES PAARUNG



**M1.** Klicken Sie nach dem Anmelden auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "Add device".




**M2.** Wählen Sie den Reiter „Lighting“ auf der linken Seite und tippen Sie auf das Symbol „Strip Lights (WiFi)“.




**M3.** Wenn die App dies nicht erkennt, geben Sie den Namen und das Kennwort des 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks ein, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie anschließend auf „Next“.

**M4.** Wenn Sie die Schritte T1 und T2 durchgeführt haben und der Streifen schnell blinkt, tippen Sie auf „Confirm indicator rapidly blink“ und anschließend tippen Sie die Schaltfläche „NEXT“.

**M5.** Nach erfolgreichem Pairing wird das verbundene Produkt angezeigt, das auch durch Klicken auf das Stiftsymbol benannt werden kann. Danach wird das Produkt durch tippen der Schaltfläche „Done“ einsatzbereit.




## AUTOMATIC PAARUNG



**A1.** Klicken Sie nach dem Anmelden auf dem Startbildschirm auf die Schaltfläche "Add device".

**A2.** Gehen Sie wie in Schritt T1 und T2 beschrieben vor und fahren Sie mit Schritt A3 fort, sobald der Streifen anfängt schnell zu blinken.



**A3.** Klicken Sie auf die Schaltfläche „Auto Scan“. (Überprüfen Sie, ob Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sind.) Für schnelleres Pairing aktivieren Sie zusätzlich Bluetooth auf Ihrem Gerät. (Wenn auf dem Bildschirm die Nachricht „Your device may need to configure Wi-Fi info to connect to the network“ angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche "Configuring Wi-Fi", geben Sie den Namen und das Kennwort des 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Weiter".)



**A4.** Wenn der Pairing-Vorgang gestartet wurde, blinkt das Produkt nach dem Blinken kontinuierlich. Nach kurzer Zeit werden die von der Anwendung erkannten Geräte angezeigt.

**A5.** Klicken Sie auf die Schaltfläche "Next". Hier können Sie Ihr Produkt benennen, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken. Danach wird das Produkt durch tippen der Schaltfläche „Done“ einsatzbereit.



## ERSTELLUNG EINE GRUPPE. (FÜR MEHRERE PRODUKTE)

Wenn Sie mehrere TUYA-Lichtquellen zusammen in einem Raum oder einer Wohnung steuern möchten, können Sie auch eine Gruppe erstellen.



**CS1:** Klicken Sie im Hauptfenster auf ein Gerät, das Sie gruppieren möchten, und klicken Sie dann auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke des Popup-Fensters. Klicken Sie hier auf "Create Group".



**CS2:** Im nächsten Fenster sehen Sie Ihre verfügbaren Geräte. Tippen Sie einzeln auf die Geräte, die Sie verbinden möchten (es wird durch ein gelbes Häkchen angezeigt, wenn das Gerät ausgewählt ist) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Save“.

**CS3:** Im Popup-Fenster können Sie die Gruppe zur leichteren Identifizierung benennen.

**CS4:** Öffnen Sie als letzten Schritt die benannte Gruppe im Hauptfenster, wo Sie die gewünschten Lichtquellen bereits gemeinsam steuern können.


Köszönjük, hogy az AVIDE terméket választotta! Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

Összeszerelés előtt, ellenőrizze a szett tartalmát és annak épségét. Sérülés esetén ne használja a terméket! Szerelés előtt kapcsolja ki az elektromos áramforrást! Összeszereléskor ügyeljen a vezetékek helyes csatlakoztatására! Ügyeljen rá, hogy a vezérlőn lévő nyíl és a szalagon feltüntetett nyíl csatlakoztatáskor egymással szembe kerüljön! A LED-szalagot ne használja becsomagolt vagy feltekert állapotban! Az elem behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra! A hálózati adapter és a vezérlő házának megbontása tilos és életveszélyes! A megbontott készülékekre garanciát nem vállalunk! Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

### LED-szalag


Feszültség:	12V
LED/méter:	30
Hosszúság:	5m
Világítás szín:	RGB + 2700K
Világítási szög:	120°

1.	Ki- Bekapcsoló gomb	Ki- és bekapcsolhatjuk vele a LED szalagot
2.	Fényerőszabályozó gombok	A LED szalag fényerejét, valamint a különböző funkciók sebességét állíthatjuk vele
3.	Statikus színek	Egy általunk választott színben világít a LED szalag.
4.	Zene vezérlés	Zene ritmusára villog a LED szalag: 1. Gyorsan villog 3 színben (Piros-Zöld-Kék) 2. Gyorsan villog 7 színben (Piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) 3. Lassan villog 3 színben (Piros-Zöld-Kék) 4. Gyorsan villog 7 színben (Piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér)
5.	Időzítő	Beállíthatjuk mennyi idő múlva kapcsoljon ki a ledszalag(1, 2, 4 óra)
6.	Fade	3(piros-zöld-kék) vagy 7 szín(piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) folytonos váltakozása átmenettel.
7.	Starry	Egy előzőleg beállított szín villog.
8.	Night	A LED szalag kék színnel világít.
9.	Party	A piros-zöld-kék színek váltakozása átmenet nélkül
10.	Candle	A LED szalag a gyertya fényének színét imitálva világít.
11.	Jump	3(piros-zöld-kék) vagy 7 szín(piros-zöld-kék-sárga-cián-lila-fehér) folytonos váltakozása átmenet nélkül
12.	DIY(Egyedi szín létrehozása)	Maximum 3 egyedi színt állíthatunk be egyszerre.
13.	DIY szín mennyiség állítása.	A piros-zöld-kék színek mennyiségét állíthatjuk vele, amit a DIY1, DIY2 vagy DIY3 gombon kerül elmentésre.



## Control modes

1. Kézi vezérlés 3 gomb segítségével




C : Világítási mód váltása


Ψ: Be/Kikapcsoló gomb

M : Belépés a zene módba, kilépés a zene módból  
A piros fény mindig világít.


2. Távirányítóval történő irányítás



Applikációval történő irányítás




Szkenelje be a telefonjával a csomagolás hátoldalán található TUYA QR-kódot és töltsse le a „TuyaSmart” alkalmazást. Győződjön meg arról, hogy telefonja kapcsolódik a WiFi hálózatra, majd nyissa meg a „TuyaSmart” alkalmazást. (A termék a TuyaSmart és a SmartLife alkalmazással is használható, a párosítási folyamat megegyezik).



1. Regisztráljon egy felhasználói fiókot az alkalmazásban a telefonszáma vagy e-mail címe megadásával.

Párosítás előtt győződjön meg róla, hogy a LED-szalag gyorsan villog (0.5másodperc/villogás). Amennyiben nem villog gyorsan, kövesse az alábbi kettő lépést:




**T1.** : Helyezze áram alá a vezérlőt. 10 másodperc elteltével áramtalanítsa, majd újra helyezze áram alá.


**T2.** : Kapcsolja FEL-LE-FEL-LE-FEL (a kapcsolások között figyeljen rá, hogy minden egyes kapcsolásnál a szalag villanjon fel és majd csak azután áramtalanítsa újból).

Ha mindent megfelelően végrehajtott, a szalag gyorsan villog. Amennyiben azt tapasztalja, hogy lassú ütemben villog, ismételje meg a fenti kettő lépést.


## KÉZI PÁROSÍTÁS



**M1.** Bejelentkezés után a kezdőképernyőn nyomja meg az „Add device” gombot.




**M2.** Válassza ki bal oldalon a „Lighting” fület, majd ezután érintse meg „Strip Lights (WiFi)” feliratú ikont.




**M3.** Amennyiben az alkalmazás nem észlelte, adja meg a használni kívánt 2.4GHZ-es WiFi hálózat nevét és jelszavát, majd nyomja meg a „Next” gombot.

**M4.** Amennyiben elvégezte a T1 és T2 pontban leírtakat és a szalag gyorsan villog, érintse meg a „Confirm indicator rapidly blink” feliratot, majd nyomja meg a „NEXT” gombot.




**M5.** A sikeres párosítás után megjelenik a párosított termék, melyet a ceruza ikonra kattintva el is nevezhetünk. Ezután kattintsunk a „Done” gombra és a termék készen áll a használatra.

## AUTOMATA PÁROSÍTÁS



**A1.** Bejelentkezés után a kezdőképernyőn nyomja meg az „Add device” gombot.


**A2.** Végezze el a T1 és T2 pontban leírtakat és amint a szalag gyorsan villog, folytassa az A3 lépéssel.



**A3.** Kattintson az „Auto Scan” ikonra. (Győződjön meg róla, hogy csatlakozik WIFI hálózathoz. A gyorsabb párosításhoz kapcsolja be a Bluetooth-t is az eszközén. (Amennyiben a képernyőn megjelenik a „Your device may need to configure WI-FI info to connect to the network” akkor kattintson a Configuring WI-FI gombra és írja be a 2.4GHZ-es WIFI hálózatának a nevét és jelszavát majd kattintson a „Next” gombra.


**A4.** Amennyiben a párosítási folyamat elindult, a villogás után a termék folyamatosan villogással jelzi. Kis idő elteltével megjelennek az alkalmazás által felfedezett eszköz/eszközök.

**A5.** Kattintsunk a „Next” gombra. Itt elnevezhetjük a termékünket a ceruza ikonra kattintva, majd a „Done” gomb megérintésével a termék készen áll a használatra.



## CSOPORT LÉTREHOZÁSA (TÖBB TERMÉK ESETÉN)

Amennyiben szobán, lakáson belül több TUYA fényforrást szeretne együtt vezérelni, lehetőség van csoport létrehozására is.



**CS1:** Kattintson a főablakban bármelyik, csoportosítani kívánt eszközre, majd a felugró ablak jobb felső sarkában kattintson a ceruza ikonra. Itt válassza ki a „**Create Group**” feliratot.

**CS2:** A következő ablakban láthatja az elérhető eszközeit, és egyesével érintse meg a párosítani kívánt eszközöket (sárga pipa jelzi amennyiben az eszköz kiválasztásra került) majd nyomja meg a „**Save**” gombot.

**CS3:** A felugró ablakban lehetősége van a csoportot elnevezni a könnyebb beazonosítás céljából.



**CS4:** Végző lépésként nyissa meg az elnevezett csoportot a főablakból és máris együtt tudja vezérelni a kívánt fényforrásokat.

Multumim pentru ca ati ales produsul AVIDE! Inainte de utilizare va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare.


Inainte de montare verificati continutul si starea setului. In cazul in care acesta este accidentat, nu folositi produsul. Inainte de montare dezactivati sursa electrica. In timpul montarii, fiti atenti la conectarea corecta a conducteii. Aveti grija ca sageata de pe controlor si cea de pe banda in momentul montarii sa fie fata in fata. Nu folositi banda LED impachetata sau in forma de sul. In momentul plasarii acordati atentie polaritatii potrivite! Este strict interzisa si periculoasa demontarea adaptorului de retea si a casei controlorului! Nu oferim garantie pentru produsele demontate. Deasemenea, nu raspundem pentru nerespectarea regulilor stricte de prevnire a accidentelor sau in cazul accidentarilor datorate montarii gresite. Asadar nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru produsele avariate din motivele mentionate mai sus.

### Banda LED

Tensiune:	12V
LED/marime:	30
Lungime:	5m
Culoare lumina:	RGB + 2700K
Unghi lumina:	120°



1.	Buton de pornire/oprire	Poate fi folosit pentru a porni și opri banda LED
2.	Butoane de setare a luminozității	Puteți seta luminozitatea benzii LED și viteza diferitelor funcții.
3.	Culori statice	Banda LED se aprinde într-o culoare la alegere.
4.	Controlul muzicii	Banda LED clipește în ritmul muzicii. 1. Clipsește rapid în 3 culori (roșu-verde-albastru) 2. Clipsește rapid în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-atb) 3. Clipsește încet în 3 culori (roșu-verde-albastru) 4. Clipsește rapid în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-alb)
5.	Timer	Puteți seta timpul după care banda LED trebuie să se oprească (1, 2, 4 ore).
6.	Fade	3 (roșu-verde-albastru) sau 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-albastru) în alternanță continuă cu tranziție.
7.	Starry	O culoare setată anterior clipește.
8.	Night	Banda LED luminează în albastru.
9.	Party	Alternanță de culori roșu-verde-albastru fără tranziție
10.	Candle	Banda LED luminează într-o culoare care imită culoarea luminii unei lumânări.
11.	Jump	3 (roșu-verde-albastru) sau 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-alb) în alternanță continuă fără tranziție
12.	DIY(Crearea unei culori unice)	Pot fi setate maximum 3 culori unice în același timp.
13.	DIY setarea cantității de culoare	Setați cantitatea de culoare roșu-verde-albastru, ceea ce va fi salvată cu butoanele DIY1, DIY2 sau DIY3.



## Control modes

1. Control manual cu 3 butoane




C : Switch light mode.


U: Pornit/Oprit

M : Intrați în modul muzică, ieșiți din modul muzică.  
Lumina roșie este mereu aprinsă.

2. Telecomandă



3. Telecomanda aplicației



**Scanați cu telefonul codul TUYA-QR, aflat pe spatele ambalajului și descărcați aplicația "TUYA SMART". Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră este conectat la rețeaua WIFI și deschideți aplicația. (Produsul poate fi folosit atât cu aplicația Tuya Smart, cât și cu Smart Life).**



1. Creați cont pe aplicație cu numărul de telefon sau cu adresa de e-mail.

Înainte de cuplare asigurați-vă că banda LED sclipește repede (0.5 secunda/sclipire). În cazul în care sclipirea nu funcționează, vă rugăm urmați următorii doi pași:




**T1.** : Conectați controlorul la o sursă de curent. După 10 secunde decuplați, mai apoi reconectați la curent.


**T2.** : Porniți, Stingeți, Porniți, Stingeți, Porniți banda (în timpul acelei proceduri aveți grijă ca la fiecare pornire banda să lumineze, după care il puteți stinge).

Pe baza acestor două, banda trebuie să lumineze repede. În cazul în care constatați că procedura nu a avut succes, mai repetați o dată pașii de mai sus.


## MANUAL PAIRING



**M1.** După înregistrare apăsați butonul "Add device" de pe ecranul de pornire.



**M2.** Alegeți punctul "Lighting" de pe partea stângă și apăsați iconul "strip lights" (WiFi)



**M3.** În cazul în care aplicația nu reacționează adăugați numele și parola rețelei Wifi 2.4 GHz necesară, după care apăsați butonul "NEXT"




**M4.** În cazul în care ați parcurs pașii 1 și 2, iar banda LED sclipește apăsați pe inscripția "Confirm indicator rapidly blink" mai apoi apăsați "NEXT"




**M5.** După cuplarea cu succes apare produsul cuplat pe care apăsați pe iconul tip creion il puteți renumi. După acest proces apăsați DONE, iar dispozitivul va fi gata pentru a putea fi folosit.

## CUPLARE MANUALĂ



**A1.** După înregistrare pe pagina de pornire apăsați butonul "Add device".

**A2.** Aplicați instrucțiunile din punctul **P1** și **P2** iar după ce banda va începe să sclipască puteți trece la punctul **A3**.



**A3.** Apăsați iconul "Auto Scan" (Asigurați-vă că sunteți conectat la rețeaua WIFI) Pentru o cuplare mai rapidă activați și Bluetooth-ul telefonului dumneavoastră. (În cazul în care pe ecran apare "Your device may need to confirm Wi-Fi info to connect to the network" atunci apăsați butonul "Configuring WIFI" și introduceți numele și parola rețelei 2.4 GHz Wifi, mai apoi butonul "NEXT"


**A4.** În cazul în care procesul de cuplare a pornit, după sclipire, dispozitivul va semnaliza acest proces prin sclipire continuă. După puțin timp vor apărea mijloacele depistate de aplicație.

**A5.** Apăsați butonul "NEXT". Aici putem să redenumim produsul nostru, apăsând pe semnul de tip creion, mai apoi apăsând "DONE" produsul va fi gata pentru a putea fi folosit.



## CREATE A GROUP (FOR MULTIPLE PRODUCTS)

În cazul în care într-o camera/casa doriți să conectați mai multe surse luminoase TUYA aveți posibilitatea de a crea grupe.



**GR1:** Pe ecranul principal apăsați pe oricare dintre dispozitivele pe care doriți să le conectați, iar pe pagina care se deschide apăsați iconul tip creion. Aici alegeți "Create Group"



**GR2:** Pe pagina urmatoare veți găsi dispozitivele disponibile. Unul câte unul selectați dispozitivele pe care doriți să le conectați ( în momentul în care un dispozitiv se arată ales de dumneavoastră, acest proces va fi semnalizat de un semn galben) urmând să apăsați butonul "SAVE"

**GR3:** Pe pagina care apare aveți posibilitatea de a reuni grupul în vederea unei identificări mai ușoare.

**GR4:** În final deschideți din pagina principală grupul reunit de dumneavoastră și imediat veți putea manevra împreună dispozitivele dorite.


Dėkojame, kad pasirinkote AVIDE! Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Prieš surinkdami patikrinkite rinkinio turinį ir ar nėra pažeistų dalių. Jei pastebėsite pažeidimų, nenaudokite gaminio. Prieš montuodami išjunkite elektros maitinimo šaltinį. Surinkdami įsitinkinkite, kad laidai yra teisingai prijungti. Įsitinkinkite, kad ant valdiklio esanti rodyklė ir ant juostos esanti rodyklė yra nukreiptos viena į kitą. Nenaudokite įpakuotos ar suvyniotos LED juostos. Įdėdami bateriją, įsitinkinkite, kad poliškumas teisingas. Išrinkti tinklo adapterį ir valdiklio korpusą draudžiama, pavojinga gyvybei! Išrinktiems įrenginiams garantija negalioja! Mes neatsakome už gyvybės apsaugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių nesilaikymą ar galimas traumas ir gaminio gedimus, atsiradusius dėl neteisingai montavimo.

## Techniniai duomenys


Įtampa :	12V
LED kiekis metre:	30
Ilgis:	5m
Šviesos spalva :	RGB + 2700K
Šviesos kampas :	120°

1.	Įjungti ir išjungti	Įjunkite arba išjunkite LED juostelę
2.	Didesnis ir mažesnis ryškumas	Ryškumą galima keisti statinėms spalvoms ir greičiui
3.	Statinės spalvos	Sureguliuokite statinę šviesos diodų juostelės spalvą
4.	Muzikos valdymas	Šviesos diodų juostelė mirksi pagal muzikos ritmą. 1. Greitai mirksės 3 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna) 2. Greitai mirksės 7 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna-gettona-žydra-violetinė-balta) 3. Lėtai mirksės 3 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna) 4. Lėtai mirksės 7 spalvomis (raudona-žalia-mėlyna-gettona-žydra-violetinė-balta)
5.	Laikmatis	Nustatykite laikmačio trukmę - į 1, 2 arba 4 valandoms.
6.	Fade	3 (raudona-žalia-mėlyna) arba 7 spalvos (raudona-žalia-mėlyna-gettona-žydra-violetinė-balta) nuolat keičiasi su perėjimu.
7.	Starry	Mirksi anksčiau nustatyta spalva.
8.	Night	Šviesos diodų juostelė šviečia mėlyna spalva.
9.	Party	Raudona-žalia-mėlyna spalvos nuolat kinta be perėjimo.
10.	Candle	Šviesos diodų juostelė imituoja žvakės liepsnos spalvą.
11.	Jump	3 (raudona-žalia-mėlyna) arba 7 spalvos (raudona-žalia-mėlyna-gettona-žydra-violetinė-balta) nuolat keičiasi be perėjimo.
12.	DIY(unikalios spalvos nustatymas)	Vienu metu nustatykite daugiausiai 3 unikalios spalvas.
13.	DIY spalvų nustatymas	Sureguliuokite raudonos-žalia-mėlynos spalvos kiekį, nustatydami unikalią spalvą naudodami DIY1, DIY2 arba DIY3 mygtukus.



## Control modes

### 1. Rankinis valdymas 3 mygtukais




C : Perjungti šviesos režimą.


ψ: Įjungti /išjungti

M : Įeikite į muzikos režimą, išeikite iš muzikos režimo.  
Raudona lemputė visada dega.


### 2. Nuotolinio valdymo pultas



### 3. Programos nuotolinis



Nuskaitykite TUYA QR kodą pakuotės užpakalinėje dalyje ir atsisiųskite „TuyaSmart“ programą. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas yra prijungtas prie „WiFi“ tinklo, tada atidarykite programą „TuyaSmart“. (Produktą galima naudoti tiek „TuyaSmart“, tiek „SmartLife“ programa, susiejimo procesas yra tas pats).



### 1. Užregistruokite vartotojo abonentą programoje, įvesdami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.

Prieš susiedami įsitikinkite, kad LED juosta greitai mirksi (1 blykstelėjimas per 0,5 sekundės). Jei juosta greitai nemirksi, atlikite šiuos du veiksmus:




**T1.** :: Įjunkite valdiklio maitinimą Po 10 sekundžių išjunkite ir vėl įjunkite.

**T2.** : Įjunkite AUKŠTYN-ŽEMYN-AUKŠTYN-ŽEMYN-AUKŠTYN (tarp jungimų įsitikinkite, kad kiekvieną kartą, kai įjungiame, juosta sumirksi, ir tik tada vėl išjunkite).



Jei viską padarėte teisingai, juosta greitai mirksi. Jei pastebėsite, kad juosta mirksi lėtai, pakartokite du aukščiau nurodytus veiksmus.

## RANKINIS SUSIEJIMAS





**M1.** Prisijungę pagrindiniame ekrane paspauskite mygtuką „Add device“.

**M2.** Kairėje pasirinkite skirtuką „Lighting“, tada palieskite piktogramą, pažymėtą „Strip Lights (WiFi)“.




**M3.** Jei programa jo neaptinka, įveskite norimo naudoti 2,4 GHz „WiFi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį, tada spustelėkite mygtuką „Next“.

**M4.** Jei atlikote T1 ir T2 punktuose nurodytus veiksmus ir juosta greitai mirksi, palieskite užrašą „Confirm indicator rapidly blink“, tada paspauskite mygtuką „NEXT“.



**M5.** Sėkmingai susiejus, pasirodo susietas įrenginys, kurį taip pat galima pavadinti, spustelėjus pieštuko piktogramą. Tada spustelėkite mygtuką „Done“, ir produktas paruoštas naudoti.

## AUTOMATINIS SUSIEJIMAS





**A1.** Prisijungę pagrindiniame ekrane paspauskite mygtuką „Add device“.

**A2.** Atlikite T1 ir T2 punktuose nurodytus veiksmus ir, kai tik juosta pradės greitai mirksėti, tęskite A3 žingsnį.

**A3.** Spustelėkite ikoną „Auto Scan“. (Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie WIFI tinklo. Norėdami greičiau susieti, įrenginyje įjunkite „Bluetooth“. (Jei ekrane pasirodo „Your device may need to configure WI-FI info to connect to the network“, spustelėkite mygtuką „Configuring WI-FI“ ir įveskite 2,4 GHz WIFI tinklo pavadinimą ir slaptažodį, ir tada spustelėkite mygtuką „Next“).


**A4.** Prasidėjus susiejimo procesui, įrenginys nuolat mirksi. Greitai pasirodys programos atrastas (-i) įrenginys (-iai).

**A5.** Spustelėkite mygtuką „Next“. Čia galime pavadinti savo gaminį, spustelėdami pieštuko piktogramą ir paliesdami mygtuką „Done“. Produktas yra paruoštas naudoti.



## SUKURTI GRUPĘ (KELIEMS PRODUKTAMS)

Jei kambaryje ar bute norite kartu valdyti kelis TUYA šviesos šaltinius, galima sukurti grupę.



**CS1:** Pagrindiniame lange spustelėkite bet kurį įrenginį, kurį norite įtraukti į grupę, tada iššokančiojo lango viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite pieštuko piktogramą. Čia pasirinkite užrašą „Create Group“.



**CS2:** Kitame lange pamatysite pasiekiamus įrenginius. Po vieną palieskite norimus susieti įrenginius (geltona varnelė pažymėta, jei įrenginys pasirinktas), tada paspauskite mygtuką „Save“.

**CS3:** Iššokančiame lange galite pavadinti grupę, kad būtų lengviau ją identifikuoti.

**CS4:** Paskutiniame etape pagrindiniame lange atidarykite pavadintą grupę, ir jau galite kartu valdyti norimus šviesos šaltinius.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Obrigado por escolher a AVIDE! Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar.

Antes da montagem, verificar o conteúdo e a integridade do pacote. No caso de danos, não utilizar o produto. Antes da montagem, cortar a corrente. Durante a montagem prestar atenção à conexão correta dos cabos. Verificar que a flecha no controlo e a flecha na fita sejam em oposição. Não utilizar a fita LED no estado embalado ou enrolado. Verificar a polaridade das pilhas. É proibido e perigoso desmontar a casa do controlo e do adaptador. Um aparelho desmontado perde a garantia. Não assumimos a responsabilidade pelos danos do produto o pelas lesões resultantes da montagem defeituosa e da violação das regras de segurança.

### Dados técnicos

Tensão:	12V
LED /metro:	30
Comprimento:	5m
Cor da iluminação:	RGB + 2700K
Ângulo de iluminação:	120°

1.	Botão on-off	Podemos ligar e desligar a fita LED
2.	Butoane de setare a luminozității	Puteți seta luminozitatea benzii LED și viteza diferitelor funcții.
3.	Culori statice	Banda LED se aprinde într-o culoare la alegere.
4.	Controlul muzicii	Banda LED clipește în ritmul muzicii. 1. Clipsește rapid în 3 culori (roșu-verde-albastru) 2. Clipsește rapid în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-alb) 3. Clipsește încet în 3 culori (roșu-verde-albastru) 4. Clipsește rapid în 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-alb)
5.	Timer	Puteți seta timpul după care banda LED trebuie să se oprească (1, 2, 4 ore).
6.	Fade	3 (roșu-verde-albastru) sau 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-albastru) în alternanță continuă cu tranziție.
7.	Starry	O culoare setată anterior clipește.
8.	Night	A LED szalag kék színnel világít.
9.	Party	Alternanță de culori roșu-verde-albastru fără tranziție
10.	Candle	Banda LED luminează într-o culoare care imită culoarea luminii unei lumânări.
11.	Jump	3 (roșu-verde-albastru) sau 7 culori (roșu-verde-albastru-galben-cian-violet-alb) în alternanță continuă fără tranziție
12.	DIY(Crearea unei culori unice)	Pot fi setate maximum 3 culori unice în același timp.
13.	DIY setarea cantității de culoare	Setați cantitatea de culoare roșu-verde-albastru, ceea ce va fi salvată cu butoanele DIY1, DIY2 sau DIY3.



## Control modes

### 1. Controle manual por 3 botões




C : Switch light mode.


⏻: Ligado/desligado

M : Entre no modo de música, saia do modo de música.  
The red light is always on.

### 2. Remote Control



### 3. Remoto do aplicativo



**Escanear com o telefone o código TUYA QR que fica na parte posterior da embalagem para descarregar a aplicação „TuyaSmart“. Verificar que o telefone é conectado à rede Wifi, depois abrir a aplicação „TuyaSmart“. (O produto pode ser utilizado com a aplicação TuyaSmart e Smartlife, o emparelhamento é idêntico.)**





1. Registrar uma conta de utilizador na aplicação com o número de telefone ou com o email.

Antes do emparelhamento verificar que a fita LED brilha rapidamente (0,5 segundos /brilho). Se não brilha, seguir as etapas seguintes:




**T1** : Conectar o controlo à corrente. Cortar a corrente depois de 10 segundos e repetir a operação.

**T2** : Conectar ACIMA-ABAIXO-ACIMA-ABAIXO-ACIMA (entre as operações a fita deve brilhar e só depois cortar a corrente).


Depois destas operações a fita brilha rapidamente. Se brilha devagar, repetir as operações.

## EMPRELHAMENTO MANUAL




**M1**. Depois da entrada, pressionar o botão „Add device”.


**M2**. Escolher à esquerda „Lighting” e tocar o ícono „Strip Lights (WiFi)”.




**M3**. Se a aplicação não deteta, indicar o nome e a senha da rede Wifi de 2.4GHZ e pressionar o botão „Next”.




**M4**. Depois de fazer as operações dos pontos **T1** e **T2** e a fita brilha rapidamente, tocar „Confirm indicator rapidly blink” e pressionar o botão „Next”.



**M5**. Se o emparelhamento é bem sucedido, aparece o produto emparelhado que podemos chamar pressionando o ícono lápis. Pressionar o botão „Done” e o produto pode ser utilizado.




## EMPARELHAMENTO AUTOMÁTICO



**A1.** Depois da entrada, pressionar o botão „Add device”.


**A2.** Depois de fazer as operações dos pontos T1 e T2 e a fita brilha rapidamente, continuar com o ponto A3.



**A3.** Clicar no ícono „Auto Scan”. (Verificar que é conectado à rede Wifi. Para o emparelhamento rápido, ativar Bluetooth no aparelho. Se aparece no ecrã „Your device may need to configure Wi-Fi info to connect to the network”, clicar no botão Configuring WI-FI, indicar o nome e a senha da rede Wifi de 2.4GHZ e pressionar o botão „Next”.


**A4.** Se o processo de emparelhamento é iniciado, o produto indica com um brilho contínuo. Pouco depois aparece o aparelho encontrado pela aplicação.

**A5.** Pressionar o botão „Next”. Podemos dar um nome ao produto pressionando o ícono lápis. Pressionar o botão „Done” e o produto pode ser utilizado.



## FORMAÇÃO DUM GRUPO (NO CASO DE VÁRIOS PRODUTOS)

Se queremos controlar várias fontes de luz TUYA no quarto ou no apartamento é possível formar um grupo.



**CS1:** Clicar em qualquer aparelho que aparece na janela e no ícono lápis na parte superior direita da janela. Escolher „Create Group”.



**CS2:** A janela seguinte mostra os aparelhos disponíveis. Tocar um por um, os aparelhos que quer emparelhar (um tique amarelo pequeno indica que o aparelho é ativado) e pressionar o botão „Save”.

**CS3:** Na janela podemos dar nome ao grupo para a identificação mais fácil.

**CS4:** Finalmente abrir o grupo desde a janela principal e já pode controlar juntas as fontes de luz desejadas.


Hvala Vam što ste odabrali AVIDE proizvod! Molimo s pozornošću pročitajte sljedeće upute prije upotrebe.

Prije montaže provjerite sadržaj kompleta i njegovu cjelovitost. Ne koristite proizvod ako je oštećen! Prije ugradnje isključite napajanje! Prilikom sastavljanja provjerite jesu li kabeli ispravno spojeni. Pri spajanju provjerite jesu li strelica na kontroleru i strelica na vrpici okrenute jedna prema drugoj. Ne koristite LED traku u upakiranom ili zamotanom stanju! Pri stavljanju baterije provjerite je li polaritet ispravan. Rastavljanje mrežnog adaptera i kućišta upravljača je zabranjeno i može biti opasno po život! Ne jamčimo za rastavljane uređaje! Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za nepoštivanje pravila o zaštiti života i zaštiti od nezgoda, odnosno, za moguću štetu koja je posljedica nepravilne ugradnje ili oštećenja proizvoda.

### LED-traka


Napon:	12V
LED / mjerač:	30
Duljina:	5m
Boja osvjetljenja:	RGB + 2700K
Kut osvjetljenja:	120°

1.	Uključivanje-Isključivanje	Uključivanje i isključivanje LED vrpce
2.	Tipke za postavljanje jačine svjetlosti	Pomoću ovih tipki možete postaviti jačinu svjetlosti LED vrpce kao i brzinu raznih funkcija
3.	Statične boje	LED vrpca svijetli u boji po našem izboru
4.	Kontrola pomoću glazbe	LED vrpca treperi u ritmu glazbe: 1. Brzo treperenje u 3 boje (crvena-zelena-plava) 2. Brzo treperenje u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela) 3. Sporo treperenje u 3 boje (crvena-zelena-plava) 4. Brzo treperenje u 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela)
5.	Programato	Možete postaviti koliko dugo je potrebno da se LED vrpca isključi (1, 2, 4 sata)
6.	Fade	Kontinuirano izmjenjivanje 3 (crvena-zelena-plava) ili 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela) s prijelazom.
7.	Starry	Treperi prethodno postavljena boja.
8.	Night	LED vrpca svijetli plavo.
9.	Party	Izmjena crveno-zeleno-plavih boja bez prijelaza
10.	Candle	LED vrpca svijetli oponašajući boju svjetla svijeće.
11.	Jump	Kontinuirana promjena 3 (crveno-zelena-plava) ili 7 boja (crvena-zelena-plava-žuta-cijan-ljubičasta-bijela) bez prijelaza
12.	DIY (Stvaranje jedinstvene boje)	Možete postaviti do 3 jedinstvene boje odjednom.
13.	Uradi sam DIY	Možete postaviti količinu crveno-zeleno-plavih boja koje će biti spremjene na gumbu DIY1, DIY2 ili DIY3.



## Control modes

### 1. Ručno upravljanje pomoću 3 tipke




C : Promjena načina rada svjetla.


ψ: Uključeno/Isključeno

M: Uđite u glazbeni način, izađite iz glazbenog načina.  
Crveno svjetlo je uvijek upaljeno.


### 2. Daljinski upravljač



### 3. Daljinska aplikacija



Skenirajte telefonom TUYA QR kôd na poleđini pakiranja i preuzmite aplikaciju "TuyaSmart". Provjerite je li vaš telefon povezan s WiFi mrežom, a zatim otvorite aplikaciju "TuyaSmart". (Proizvod se može koristiti i sa „TuyaSmart“-om i sa „SmartLife“-om, postupak uparivanja je isti).



### 1. Registrirajte korisnički račun u aplikaciji unosom vašeg telefonskog broja ili adrese e-pošte.

Prije uparivanja, pobrinite se da LED traka brzo treperi (0,5 sekunde/bljesak). Ako nema brzog bljeskanja, slijedite ova dva koraka:




**T1.** : Uključite regulator. Nakon 10 sekundi isključite i ponovno uključite napajanje.


**T2.** : Prebacite prekidač u položaje GORE-DOLJE-GORE-DOLJE (između prekidanja, provjerite bljeska li traka sa svakim mijenjanjem položaja prekidača, a zatim je ponovno isključite).

Ako ste sve učinili ispravno, vrpca će brzo bljeskati. Ako ustanovite da polako bljeska, ponovite gornja dva koraka.


## RUČNO UPARIVANJE



M1. Nakon prijave, pritisnite gumb „Add device“ („Dodaj uređaj“) na početnom zaslону.





M2. Odaberite karticu „Lighting“ („Osvjetljenje“) s lijeve strane, a zatim dodirnite ikonicu s oznakom "Strip Lights (WiFi)" („Trakasta svijetla WiFi“).




M3. Ako ga aplikacija nije otkrila, unesite ime i lozinku WiFi mreže od 2,4 GHz koju želite koristiti, a zatim kliknite „Next“ („Dalje“).

M4. Ako ste dovršili korake T1 i T2, a vrpca brzo trepće, dodirnite „Confirm indicator rapidly blink“ („Potvrdite da indikator brzo bljeska“), a zatim pritisnite „NEXT“ („DALJE“).

M5. Nakon uspješnog uparivanja prikazuje se upareni proizvod koji se također može imenovati klikom na ikonicu olovke. Zatim kliknite gumb „Done“ („Gotovo“) i proizvod je spreman za upotrebu.




## AUTOMTSKO UPARIVANJE



A1. Nakon prijave, pritisnite gumb „Add device“ („Dodaj uređaj“) na početnom zaslону.


A2. Izvršite korake T1 i T2 i čim vrpca brzo zatreperi, prijedite na korak A3.



A3. Kliknite na ikonicu „Auto Scan“ („Automatsko skeniranje“). (Provjerite jeste li povezani s WIFI mrežom. Za brže uparivanje uključite i Bluetooth na uređaju. (Ako se na zaslону pojavi „Your device may need to configure Wi-Fi info to connect to the network“ („Vaš će uređaj možda trebati konfigurirati WI-FI podatke za povezivanje s mrežom“), kliknite na gumb „Configuring Wi-Fi“ („Konfiguriranje WI-FI-ja“) i unesite ime i zaporku WIFI mreže od 2,4 GHz, a zatim kliknite „Next“ („Dalje“).


A4. Ako je postupak uparivanja započeo, uređaj će neprekidno treptati i zatim signalizirati treptanjem. Nakon kratkog vremena pojavit će se uređaj/uređaji koje je aplikacija otkrila.

A5. Kliknite gumb „Next“ („Dalje“). Ovdje možemo imenovati naš proizvod klikom na ikonicu olovke, a zatim tapkanjem gumba „Done“ („Gotovo“) proizvod je spreman za upotrebu.



## STVORITE GRUPU (ZA VIŠE PROIZVODA)

Ako želite zajedno kontrolirati nekoliko izvora svjetlosti „TUYA“ u sobi ili stanu, također je moguće stvoriti grupu.



**CS1:** Kliknite bilo koji alat koji želite grupirati u glavnom prozoru, a zatim kliknite ikonicu olovke u gornjem desnom kutu prozora na iskanjanje. Ovdje odaberite natpis „Create Group“ („Stvori grupu“).



**CS2:** U sljedećem prozoru možete vidjeti dostupne uređaje i kliknuti na uređaje koje želite upariti jedan po jedan (naznačeno žutom oznakom ako je uređaj odabran), a zatim pritisnite gumb „Save“ („Spremi“).

**CS3:** U prozoru na iskanjanje možete imenovati skupinu radi lakše identifikacije.

**CS4:** Kao posljednji korak, otvorite imenovanu skupinu iz glavnog prozora i već možete zajedno kontrolirati željene izvore svjetlosti.


Gracias por haber elegido el producto de AVIDE. Antes de utilizarlo, lea por favor con atención las instrucciones siguientes.

Antes de montar el producto, compruebe el contenido y la integridad del conjunto. En caso de daño, no utilice al producto. Antes de montar, desligue la fuente de electricidad. Durante el montaje, compruebe la conexión correcta de los cables. Compruebe que la flecha sobre la unidad de comando y la flecha sobre la cinta estén posicionadas de enfrente. No utilice la cinta LED en estado empaquetado o enrollado. Al poner las pilas, compruebe su polaridad. Está prohibido y peligroso desmontar la caja del adaptador de red y de la unidad de comando. La garantía se pierde en caso de dispositivo desmontado. No asumimos la responsabilidad de los daños y de las lesiones resultantes del incumplimiento de las reglas de protección y de seguridad, y del montaje incorrecto. and accident protection, or for possible damage resulting from incorrect installation or damage to the products.

### Cinta LED


Tensión:	12V
LED/metro:	30
Longitud:	5m
Color de alumbrado:	RGB + 2700K
Ángulo de alumbrado:	120°

1.	Encendido y apagado	Enciende o apaga la tira de LED.
2.	Brillo arriba y abajo	El brillo se puede cambiar para colores estáticos y la velocidad para alternar colores.
3.	Colores estáticos	Ajuste un color estático en la tira de LED.
4.	Control de música	La tira de LED parpadea al ritmo de la música. 1. Flash rápidamente en 3 colores (Rojo-Verde-Azul) 2. Flash rápidamente en 7 colores (Rojo-Verde-Azul-Amarillo-Cian-Púrpura-Blanco) 3. Flash lentamente en 3 colores (Rojo-Verde-Azul) 4. Parpadea lentamente en 7 colores (Rojo-Verde-Azul-Amarillo-Cian-Púrpura-Blanco)
5.	Temporizador	Configure un temporizador en 1, 2 o 4 horas. Después de eso, la tira de LED se apaga. Presione nuevamente para apagar el temporizador.
6.	Fade	3 (rojo-verde-azul) o 7 colores (rojo-verde-azul-amarillo-cian-púrpura-blanco) cambian continuamente con la transición.
7.	Starry	Un color previamente establecido parpadea.
8.	Night	La tira de LED se ilumina en color azul.
9.	Party	La tira de LED cambiando los colores Rojo-Verde-Azul
10.	Candle	La tira de LED imita el color de la llama de una vela.
11.	Jump	3 (rojo-verde-azul) o 7 colores (rojo-verde-azul-amarillo-cian-púrpura-blanco) cambian continuamente sin transición.
12.	DIY( Establecer un color único)	Establecer un máximo de 3 colores únicos al mismo tiempo
13.	DIY ajuste de color	Ajuste la cantidad de Rojo-Verde-Azul mientras configura un color único con los botones DIY1, DIY2 o DIY3.



**Control modes**

**1. Control manual por 3 botones**




C : Cambia el modo de luz.


ψ: Encendido/apagado

M : Ingrese al modo de música, salga del modo de música.  
La luz roja siempre está encendida.


**2. Control remoto**



**3. Aplicación remota**



**Escanee con su teléfono el código TUYA QR en el reverso del embalaje y descargue la aplicación „TuyaSmart“. Compruebe que su teléfono se conecte a la red WiFi y abra la aplicación „TuyaSmart“. (El producto puede ser utilizado con la aplicación TuyaSmart y SmartLife también, el proceso de emparejamiento es lo mismo).**



**1. Registre su cuenta de usuario en la aplicación con su número de teléfono y con su e-mail.**

**Antes del emparejamiento compruebe que la cinta LED parpadea rápido (0,5 segundo/parpadeo). Si no parpadea rápido, siga los pasos siguientes:**




**T1. :** Conecte la unidad de comando a la red. Después de 10 segundos desconéctela y vuelva a conectarla.

**T2. :** Haga ON-OFF-ON-OFF-ON (entre las operaciones compruebe que la cinta parpadee y solo después desconéctela).

Si lo hace bien, la cinta parpadea rápido. Si la cinta parpadea lentamente, repita las últimas dos operaciones.




## EMPREJAMIENTO MANUAL




M1. Después de iniciar la sesión, en la pantalla de inicio, pulse el botón „Add device“.


M2. Elija en el lado izquierdo „Lighting“ y toque el icono „Strip Lights (WiFi)“.



M3. Si la aplicación no reconoce, indique el nombre y la contraseña de la red Wifi de 2.4GHZ y pulse „Next“.




M4. Después de hacer las operaciones indicadas en los puntos T1 y T2, si la cinta parpadea rápido, toque „Confirm indicator rapidly blink“ y pulse „NEXT“.



M5. Después del emparejamiento realizado, aparece el producto al que podemos dar un nombre, haciendo clic sobre el icono lápiz. Pulse „Done“, después el producto está listo para el uso.

## EMPREJAMIENTO AUTOMÁTICO




A1. Después de iniciar la sesión, en la pantalla de inicio, pulse el botón „Add device“.

A2. Haga las operaciones indicadas en los puntos T1 y T2 y cuando la cinta parpadea rápido, haga la operación indicada en el punto A3.

A3. Haga clic en el icono „Auto Scan“. (Compruebe la conexión a la red WIFI. Para el emparejamiento rápido active Bluetooth en su aparato. (Cuando en la pantalla se ve „Your device may need to configure Wi-Fi to connect to the network“, haga clic en Configuring Wi-Fi y escriba el nombre y la contraseña de la red Wifi de 2.4GHZ y pulse „Next“.


A4. Durante el proceso de emparejamiento, el producto parpadea continuamente. Después de unos minutos aparecen los dispositivos identificados por la aplicación.

A5. Pulse „Next“. Podemos dar un nombre, haciendo clic sobre el icono lápiz. Pulse „Done“, después el producto está listo para el uso.



## CREACIÓN DE GRUPO (EN CASO DE VARIOS PRODUCTOS)

Si queremos controlar varias fuentes de luz TUYA en la habitación o en el piso, podemos crear un grupo.



**CS1:** Haga clic en la ventana principal en cualquier dispositivo deseado y en la ventana emergente, en la parte superior derecha haga clic en el icono lápiz. Elija „Create Group“.



**CS2:** En la ventana siguiente se puede ver los dispositivos disponibles, toque cada uno (los dispositivos elegidos están marcados con amarillo), después pulse „Save“.

**CS3:** En la ventana emergente puede dar nombre al grupo para facilitar su identificación.

**CS4:** Por fin abra el grupo desde la ventana principal y puede controlar juntos las fuentes de luz deseadas.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI


**TDziękujemy za wybranie produktu AVIDE! Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

Przed montażem należy sprawdzić zawartość zestawu oraz jego integralność. Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń! Przed montażem wyłączyć zasilanie! Podczas montażu upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone. Upewnij się, że strzałka na kontrolerze i strzałka na taśmie są skierowane do siebie podczas łączenia. Nie używaj taśmy LED owiniętej lub zwiniętej! Podczas wkładania baterii upewnij się, że polaryzacja jest prawidłowa. Demontaż zasilacza i obudowy sterownika jest zabroniony i może grozić śmiercią! Nie udzielamy gwarancji w przypadku uszkodzeń powstałych po samodzielnym demontażu urządzenia! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, ani za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji lub powstałe w wyniku tego uszkodzenia produktów.

### Taśmy LED


Napięcie:	12V
LED/metr:	30
Długość:	5m
Temperatura barwowa:	RGB + 2700K
Kąt świecenia:	120°

1.	Załączanie i wyłączenie	Włącz lub wyłącz pasek LED.
2.	Jasność w górę iw dół	Jasność można zmienić dla statycznych kolorów i prędkości
3.	Kolory statyczne	Dostosuj statyczny kolor na pasku LED.
4.	Musiksteuerung	Pasek LED miga w rytm muzyki. 1. Błytka szybko w 3 kolorach (czerwony -zielony-niebieski) 2. Błytka szybko w 7 kolorach (czerwony -zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowy -biały) 3. Błytka powoli w 3 kolorach (czerwony -zielony-niebieski) 4. Błytka powoli w 7 kolorach (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan-fioletowo-biały)
5.	Regulator czasowy	Ustaw minutnik na 1,2 lub 4 godziny. Następnie pasek LED zostaje wyłączony. Naciśnij ponownie, aby wylączyć minutnik.
6.	Fade	3 (czerwony-zielony-niebieski) lub 7 kolorów (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan- fioletowy- biały) zmieniają się w sposób ciągły wraz z przejściem
7.	Starry	Miga wcześniej ustalony kolor
8.	Night	Pasek LED świeci w kolorze niebieskim.
9.	Party	Kolory czerwono-zielono-niebieskie zmieniają się w sposób ciągły bez przejść.
10.	Candle	Taśma LED imituje kolor płomienia świecy.
11.	Jump	3 (czerwony-zielony-niebieski) lub 7 kolorów (czerwony-zielony-niebieski-żółty-cyjan- fioletowy-biały) zmieniają się w sposób ciągły bez przejścia.
12.	DIY (ustawienie niepowtarzalnego koloru)	Ustaw jednocześnie maksymalnie 3 unikalne kolory.
13.	Ustawienie kolorów DIY	Dostosuj ilość czerwonego-zielonego-niebieskiego, ustawiając unikalny kolor za pomocą przycisków DIY1, DIY2 lub DIY3.



**Control modes**

1. Sterowanie ręczne za pomocą 3 przycisków




C : Przetłącz tryb światła.


W: Wyl/Wyt

M : Wejdz do trybu muzycznego, wyjdz z trybu muzycznego. Czerwone światło jest zawsze włączone.

2. Pilot



3. Zdalne sterowanie aplikacją



**Zeskanuj telefonem kod QR TUYA znajdujący się na odwrocie opakowania i pobierz aplikację „TuyaSmart”. Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi, a następnie otwórz aplikację „TuyaSmart”. (Produkt może być używany zarówno z TuyaSmart, jak i SmartLife, proces wspólnego połączenia jest taki sam).**



1. Zarejestruj konto użytkownika w aplikacji, wpisując swój numer telefonu lub adres e-mail.

Przed wspólnym połączeniem upewnij się, że taśma LED szybko miga (0,5 sekundy / mignięcie). Jeśli nie miga szybko, wykonaj następujące dwa kroki:




T1.: Włącz kontroler. Po 10 sekundach odłącz i ponownie podłącz zasilanie.


T2.: Włącz góra-dół-góra-dół-góra (między przelącznikami, upewnij się, że taśma miga dla każdego przelącznika, a następnie odłącz od zasilania).

Jeśli zrobisz wszystko poprawnie, taśma będzie szybko migać. Jeśli zauważysz, że miga powoli, powtórz powyższe dwa kroki.

## MANUAL PAIRING




M1. Po zalogowaniu naciśnij przycisk „Add device” na ekranie głównym.




M3. If the application does not detect it, enter the name and password of the 2.4GHz WiFi network you want to use, then click "Next".



M5. Po pomyślnym wspólnym połączeniu wyświetlany jest wspólny połączony produkt, który można nazwać, klikając ikonę ołówka. Następnie kliknij przycisk „DONE” i produkt jest gotowy do użycia.




M2. Wybierz zakładkę „Lighting” po lewej stronie, a następnie stuknij ikonę oznaczoną „Strip Lights (WiFi)”.




M4. Jeśli aplikacja go nie wykryje, wprowadź nazwę i hasło sieci WiFi 2,4 GHz, której chcesz użyć, a następnie kliknij „Next”.

## AUTOMATYCZNE WSPÓLNE POŁĄCZENIE



**A1.** Po zalogowaniu naciśnij przycisk „Add device” na ekranie głównym.



**A2.** Wykonaj kroki T1 i T2 i gdy tylko taśma zacznie szybko migać, przejdź do kroku A3.

**A3.** Kliknij ikonę „Auto Scan”. (Upewnij się, że masz połączenie z siecią WIFI). Włącz także Bluetooth na swoim urządzeniu, aby przyspieszyć wspólne łączenie. (Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „Your device may need to configure Wi-Fi info to connect to the network”, kliknij przycisk Konfiguracja WI-FI i wprowadź nazwę oraz hasło sieci WIFI 2,4 GHz, a następnie kliknij przycisk „Next”).


**A4.** Jeśli proces wspólnego łączenia został rozpoczęty, po mignięciu produkt będzie migać w sposób ciągły. Po krótkim czasie pojawi się urządzenie (urządzenia) wykryte przez aplikację.

**A5.** Kliknij przycisk „Next”. Tutaj możesz nazwać nasz produkt, klikając ikonę ołówka, po dotknięciu przycisku „Done” produkt jest gotowy do użycia.



## UTWÓRZ GRUPĘ (DLA WIELU PRODUKTÓW)

Jeśli chcesz sterować kilkoma źródłami światła TUYA jednocześnie w pokoju lub mieszkaniu, możliwe jest również utworzenie grupy.



**CS1:** W oknie głównym kliknij dowolne narzędzie, które chcesz dodać do grupy, a następnie kliknij ikonę ołówka w prawym górnym rogu wyskakującego okna. Wybierz „Create Group” tutaj.



**CS2:** W następnym oknie możesz zobaczyć dostępne urządzenia i dotknąć urządzeń, które chcesz dołączyć jeden po drugim (oznaczone żółtą fajką, jeśli urządzenie jest wybrane), a następnie kliknąć przycisk „Save”.

**CS3:** W wyskakującym okienku możesz nazwać grupę dla łatwiejszej identyfikacji.

**CS4:** W ostatnim kroku otwórz nazwaną grupę z głównego okna i już możesz wspólnie sterować żądanymi źródłami światła.


Děkujeme, že jste si vybrali produkt AVIDE! Před použitím si pozorně přečtete následující pokyny.

Před montáží zkontrolujte obsah sady a její neporušenost. V případě poškození výrobek nepoužívejte! Před montáží vypněte napájení! Při montáži se ujistěte, že jsou kabely správně připojeny. Při připojování dbejte na to, aby šipka na ovladači a šipka na liště směřovaly k sobě. Nepoužívejte LED pásek zabalený nebo srolovaný! Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. Demontáž síťového adaptéru a krytu ovladače je zakázána a může mít fatální následky! Na demontovaná zařízení neposkytujeme záruku! Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nedodržení pravidel ochrany života a úrazů ani za případné škody vzniklé nesprávnou instalací nebo poškozením výrobků.

## LED strip


Napětí:	12V
LED/metr:	30
Teplota barev:	RGB
Úhel paprsku:	120°

Počet tlačítek	Funkce	Popis funkce
1.	Zapínání a vypínání	Zapněte nebo vypněte pásek LED.
2.	Zvyšování a snižování jasu	Jas lze měnit pro statické snímky a rychlost pro střídavé barvy barvy.
3.	Statické barvy	Nastavte statickou barvu na pásku LED.
4.	Ovládání hudby	Pásek LED bliká v rytmu hudby. 1. Rychle bliká ve 3 barvách (červená-zelená-modrá). 2. Rychle bliká v 7 barvách (červená-zelená-modrá-žlutá-kyanová-fialová-bílá). 3. Pomalé blikání ve 3 barvách (červená-zelená-modrá). 4. Pomalé blikání v 7 barvách (červená-zelená-modrá-žlutá-kyanová-fialová-bílá).
5.	Časovač	Nastavte časovač na 1, 2 nebo 4 hodiny. Po uplynutí této doby se LED pásek vypne. Opětovným stisknutím časovač vypnete.
6.	Fade	3 (červená-zelená-modrá) nebo 7 barev (červená-zelená-modrá-žlutá-kyanová-fialová-bílá) se průběžně mění s přechodem.
7.	Hvězdné	Dříve nastavená barva bliká.
8.	Noc	LED pásek svítí modře.
9.	Strana	Pásek LED mění červenou-zelenou barvu modré barvy
10.	Svíčka	LED pásek imituje barvu plamene svíčky.
11.	Skok	3 (červená-zelená-modrá) nebo 7 barev (červená-zelená-modrá-žlutá-kyanová-fialová-bílá) se průběžně mění bez přechodu.
12.	DIY (Nastavení jedinečné barvy)	Nastavení maximálně 3 jedinečných barev najednou
13.	Nastavení barev DIY	Nastavte množství červené, zelené a modré barvy, zatímco nastavte jedinečnou barvu pomocí DIY1, DIY2 nebo DIY3.



## Control modes

1. Ruční ovládání pomocí 3 tlačítek




C : Switch light mode.


U: On/Off

M : Enter the music mode, exit the music mode.  
The red light is always on.

2. Dálkové ovládání



3. Vzdálená aplikace



Naskenujte telefonem kód TUYA QR na zadní straně balení a stáhněte si aplikaci "TuyaSmart". Ujistěte se, že telefon připojen k síti WiFi, a poté otevřete aplikaci "TuyaSmart". (Výrobek lze používat s aplikacemi TuyaSmart a SmartLife, proces párování je stejný).



1. Zaregistrujte si v aplikaci uživatelský účet zadáním telefonního čísla nebo e-mailové adresy.

Před spárováním se ujistěte, že LED proužek rychle bliká (0,5 sekundy / bliknutí). Pokud rychle neblíká, postupujte podle následujících dvou kroků:




**T1.** : Zapněte řídicí jednotku. Po 10 sekundách odpojte a znovu připojte napájení.

**T2.** : Přepínač UP-DOWN-UP-DOWN-UP (mezi přepínači se ujistěte, že pásek bliká pro každý přepínač, a poté jej opět odpojte.


Pokud je vše provedeno správně, proužek rychle bliká. (Pokud zjistíte, že bliká pomalu, zopakujte výše uvedené dva kroky.

# RUČNÍ PÁROVÁNÍ




**M1.** Po přihlášení stiskněte na domovské obrazovce tlačítko "Přidat zařízení".


**M2.** Vyberte vlevo kartu "Osvětlení" a klepněte na ikonu s názvem "Pásová světla (WiFi)".



**M3.** Pokud ji aplikace nedetekuje, zadejte název a heslo sítě WiFi 2,4 GHz, kterou chcete používat, a klikněte na tlačítko "Další".




**M4.** Pokud jste dokončili kroky T1 a T2 a proužek rychle bliká, dotkněte se tlačítka "Potvrdit rychlé blikání indikátoru" a poté stiskněte tlačítko "DALŠÍ".



**M5.** Po úspěšném spárování se zobrazí spárovaný produkt, který lze také pojmenovat kliknutím na ikonu tužky. Poté klikněte na tlačítko "Hotovo" a výrobek je připraven k použití.


# AUTOMATICKÉ PÁROVÁNÍ



**A1.** Po přihlášení stiskněte na domovské obrazovce tlačítko "Přidat zařízení".

**A2.** Postupujte podle bodů T1 a T2, a jakmile proužek rychle bliká, přejděte ke kroku A3.

**A3.** Klikněte na ikonu "Automatické skenování". (Ujistěte se, že jste připojeni k síti WIFI. Pro rychlejší párování zapněte na zařízení také Bluetooth. (Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva "Your device may need to configure WI-FI info to connect to the network", klikněte na tlačítko Configuring WI-FI a zadejte název a heslo sítě WIFI 2,4 GHz a poté klikněte na tlačítko "Next".



**A4.** Pokud byl zahájen proces párování, bude výrobek po blikání nepřetržitě blikat. Po krátké době se zobrazí zařízení, které aplikace objevila.


**A5.** Klikněte na tlačítko "Další". Zde můžeme náš produkt pojmenovat klepnutím na ikonu tužky a poté klepnutím na tlačítko "Hotovo" je produkt připraven k použití.





## VYTVOŘIT SKUPINU ( PRO VÍCE PRODUKTŮ)

**Pokud chcete ovládat několik světelných zdrojů TUYA společně v jedné místnosti nebo bytě, je možné vytvořit skupinu.**



**CS1:** V hlavním okně klikněte na libovolné zařízení, které chcete seskupit, a poté klikněte na ikonu tužky v pravém horním rohu vyskakovacího okna. Zde vyberte možnost "Vytvořit skupinu".



**CS2:** V dalším okně můžete zobrazit dostupná zařízení a postupně klepnout na zařízení, která chcete spárovat (pokud je zařízení vybráno, je označeno žlutým zaškrtnutím), a poté stisknout tlačítko "Uložit".

**CS3:** Ve vyskakovacím okně můžete skupinu pojmenovat pro snadnější identifikaci.

**CS4:** V posledním kroku otevřete pojmenovanou skupinu z hlavního okna a již můžete společně ovládat požadované zdroje světla.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.



Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegebén és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervizet.



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.



Írjenj in, kurio gyvavimo laikas pasibaigė, tvarkykite atskirai, neišmeskite su buitinėmis atliekomis, nes jame gali būti aplinkai ar žmonijai sveikatai pavojingų komponentų. Panaudotą ar į atliekas nurašytą įrenginį galima nemokamai perduoti prekybos vietoje arba bet kuriam platintojui, jei tos atliekos pagal pobūdį ir funkcijas yra tokios pačios, kaip platintojų parduodami gaminiai. Elektroninės įrangos atliekas galite perduoti elektronikos atliekų priėmimo vietoje. Tuoj jus saugosite aplinką, kitų žmonių ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, susisieki su vietine institucija, atsakinga už atliekų tvarkymą.



O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.



Opremu, koja postane otpadom, sakupljajte i odlažite odvojeno, jer može sadržavati dijelove koji su opasni za okoliš ili po ljudsko zdravlje! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na mjestu prodaje ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po svojoj prirodi i funkciji identična. Elektronički otpad također možete odložiti na sabirnom mjestu. Čineći to, štitite okoliš, svoje bližnje i vlastito zdravlje. Ako imate pitanja, obratite se mjesnoj udrugi za zbrinjavanje otpada.



O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.



Opremu, koja postane otpadom, sakupljajte i odlažite odvojeno, jer može sadržavati dijelove koji su opasni za okoliš ili po ljudsko zdravlje! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na mjestu prodaje ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po svojoj prirodi i funkciji identična. Elektronički otpad također možete odložiti na sabirnom mjestu. Čineći to, štitite okoliš, svoje bližnje i vlastito zdravlje. Ako imate pitanja, obratite se mjesnoj udrugi za zbrinjavanje otpada.



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupení ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohli být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte u místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohto druhu odpadu může být v souladu s národním předpisem udělena pokuta.